


4. Технические данные



Внимание: Подшипники насоса смазываются водой, поэтому его не допускается включать без воды более чем на 10 секунд.



GB Troubleshooting

Faults	Possible causes	Remedies
The pump does not start.	No supply voltage. Faulty capacitor (single-phase motors). Rotor blocked by deposits on the bushes.	Check the electric connections and the fuses. Change the capacitor. Select the maximum speed and/or free the rotor with a screwdriver.
Flow sensor fault.		Replace the sensor.
Switch is OFF.		Move the switch to AUTO or MANUAL.
Water flow is too low for the pump (min. 2 l/min).		Move the switch to MANUAL.
The system is noisy.	Flow rate too high. Air in the system.	Select a lower speed. Open the tap and leave the pump on for 2-3 minutes.
The pump starts and then stops after a short time.	Surf or dirt between rotor and stator, or between impeller and pump body, inside the flow switch.	Check and clean the dirt.

RU Методы устранения возможных неисправностей

Неисправности	Возможные причины	Методы устранения
Насос не включается.	Отсутствует напряжение электропитания. Неисправен конденсатор (в однодиапазонных насосах).	Проверьте электрические соединения и предохранители. Замените конденсатор.
	Ротор заблокирован из-за отложений в подшипниках.	Установите ручной режим и (или) проверните ротор с помощью ключа.
	Неисправен датчик потока.	Замените датчик.
	Переключатель находится в положении OFF.	Переведите переключатель в положение AUTO или MANUAL.
	Поток воды слишком мал для включения насоса (мин. 2 л/мин).	Переведите переключатель в положение MANUAL.
Повышенный шум в системе.	Воздух в системе.	Откройте кран и оставьте насос включенным в течение 2-3 минут.
Насос включается и через короткое время самостоятельно останавливается.	Отложения или загрязнения между ротором и статором, между крыльчаткой и корпусом насоса, в реле потока.	Проверьте наличие загрязнений и произведите чистку.

Гарантийные обязательства.

- Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи.
Срок службы изделия – не менее 10 лет, при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Дата продажи _____


Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.



1. Монтаж и установка



2. Удаление воздуха



3. Варианты применения

